



VSO	Valve Solénoïde
TRF	Transformateur 240/120V
TH	Thermostat
TB	Block de jonction
RP	Relais de la Pompe
PR	Pompe de Rinse
PLC	Contrôle (automate) Programmable
PE	Pompe à Eau
PD	Pompe à Détergent
PA	Pompe à Assainisseur
LTC	Lampe Témoin du Cycle
LTA	Lampe Témoin d'Alimentation
IA	Interrupteur d'Alimentation
FUC	Fusible du Contrôle (PLC)
FS	Microrupteur du flotteur (Flote Switch)
ELM	Élément 3Kw
DC	Démarrage du Cycle
CE	Contacteur de l'Élément
APR	Armorceur de Pompe de Rinse
APD	Armorceur de Pompe à Détergent
APA	Armorceur de Pompe à Assainisseur
Item	DESCRIPTION